

The Ore Lunar LED-Lampe

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.

- Die Lampe ist nicht wasserfest.
Verwenden Sie sie ausschließlich in trockenen Innenräumen und vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit.
- Zerlegen Sie die LED-Lampe nicht.
- Die Fernbedienung enthält eine Knopfzellenbatterie (CR2025).
Von Kindern fernhalten.

Installation der LED-Lampe:

Ein-/Ausschalten: Der Ein-/Aus-Schalter befindet sich an der Seite der LED-Lampe. Schalten Sie die Lampe hier ein.

Einsetzen der LED-Lampe:

Setzen Sie die LED-Lampe mit Magnetboden in den hölzernen Lampenkopf ein. Sie rastet automatisch ein.
Die zweite LED-Lampe dient als Ersatzlampe.

Aufladen: (Die Lampe ist bei Lieferung bereits aufgeladen.)

- Schließen Sie zum Aufladen das USB-Kabel an.
- Die Ladezeit beträgt ca. 2–3 Stunden.

Ladeanzeige:

- Rot: Wird geladen
- Grün: Vollständig geladen

Hinweis: Laden Sie die Lampe nicht länger als 12 Stunden, um die Lebensdauer der Batterie zu schützen. Nicht während des Ladevorgangs verwenden.

Steuerung über Tippen (Linsensteuerung)

Die Lampe mit Frontlinse kann auch ohne Fernbedienung bedient werden:

- Einschalten: 1 kurzer Druck
- Ausschalten: 3 kurze Drücke
- Lichtfarbe ändern: Kurz drücken
- Dimmen: Lang gedrückt halten

Fernbedienung

- Ein/Aus: „ON“ zum Einschalten, „OFF“ zum Ausschalten.
- Helligkeit: Mit „+“ erhöhen, mit „-“ verringern.
- Farbwahl: WW = Warmweiß, NW = Neutralweiß, CW = Kaltweiß
- Timer: Automatische Abschaltung nach 15, 30, 60 oder 120 Minuten einstellbar.

Hinweis:

Gegenstände zwischen Fernbedienung und Lampe können das Infrarotsignal blockieren.

Stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichend geladen ist.

Support: info@oredesign.nl
Mob. 00-31-(0)6 22236824

MODEL LAMP HD-BQ001A | FC, ROHS goedgekeurd, CE



Ore Design • Dining Traditions • Frans Kortenhorst • Mannie Klijn Velderman
www.oredesign.nl • info@oredesign.nl • Heetenseweg 29A • 8111 PX HEETEN